

Yubi Lock登録・開錠時のPOINT

取扱説明書をご確認のうえ、管理者登録をお願い致します。

(取扱説明書P16～18参照)

Yubi Lock 利用時のPOINT

- ①指の腹を強めに認証パットに押し付けていただく
- ②指が乾燥状態もしくは湿っている状態を避けていただく
※ハンドクリームなどつけていると認証しにくいので拭き取る
※息を吹きかけた程度の湿り気があったほうが良いようです
- ③指紋認証面をキレイ（油分をとる）にさせていただく

Yubi Lock 登録時のPOINT

- ①8回指の腹を中心に爪先側や指腹左右など広く認証する
- ②指を強めに認証パットに押し付けていただく
- ③複数の指をご登録いただく

最初の指紋登録の方法(管理者) 登録は鍵が開いている状態でおこなってください。



① SET ボタンを押す。
(白と青のLEDが点滅)



② 再度SETボタンを押す。
(ビップ 白LEDが点滅)



③ 指紋認証を8回繰り返す。
認証の度にビップという音になる。
8回目はビップビップと2回音になる。



④ 白LED5秒点滅
⑤ 青LED5秒点滅
⑥ 登録完了

この時に強く押し付けるようにして、指の腹を中心に、爪先側や指腹の左右など少しずつ位置を変えながら認証させます。

白LEDの5秒点滅時に他の指を登録できます。点滅中に③に戻り他の登録の指をあて8回の認証を行います。
※管理者は3本の指登録が可能です。



指紋認証の管理者登録方法の動画説明をご用意しております。
左のQRコードからご覧いただけます。

URL: <https://youtu.be/E6Tpx4Lakys>