

充電方法について

ここではバイク直接充電の方法について説明します。

<充電状況>

充電インディケータ（LEDランプ）



充電状況は以下の状態でわかります。

○緑色ランプ：待機中（ACコンセント接続状態）

○赤色ランプ：充電中

○緑色ランプ点灯または点滅：充電完了

<バイクに直接充電する方法>



①まず、充電器のプラグをACコンセントに接続します。緑色のLEDランプが点灯していることを確認してから車体充電口に差し込んでください。

②黒いバッテリー用防水キャップを外します。

③充電口に充電器を接続します。この時、インディケータのLEDランプが赤色に点灯しますと充電が開始されます。

④フル充電で約4～5時間です。
→充電器のインディケータLEDランプが緑色に点灯もしくは点滅したら充電完了です。

警告

バッテリー落下や、破損など、取り扱いには十分ご注意ください。
落下、破損により火災の恐れがあります。

注意

充電中は、充電器本体が熱くなりますので、ご注意ください。

充電方法について

＜バイクからバッテリーを取り出して充電する方法＞



①まず、車体下にあるバッテリー取出しキー差込口にバッテリーキーを差し込み、右に回しロックを解除します。



②車両右側面にある黒色のフレームロックを反時計回りにまわして、ロックを解除します。



③バッテリーはフレーム内部に格納されておりますのでバッテリーを取り出します。



⑤ 充電器のプラグをACコンセントに接続します。
緑色のLEDランプが点灯していることを確認してからバッテリーに差し込んでください。



⑥ 充電口に充電器を接続します。この時、インディケータのLEDランプが赤色に点灯しますと充電が開始されます。

⑦ フル充電で約4～5時間です。
→ 充電器のインディケータLEDランプが緑色に点灯もしくは点滅したら充電完了です。

警告

バッテリー落下や、破損など、取り扱いには十分ご注意ください。
落下、破損により火災の恐れがあります。

注意

充電中は、充電器本体が熱くなりますのでご注意ください。