

Yubi Lock 登録・開錠時の P O I N T

取扱説明書をご確認のうえ、管理者登録をお願い致します

(取扱説明書P16～18参照)

Yubi Lock 利用時の P O I N T

- ① 指の腹を強めに認証パットに押し付けていただく
- ② 指が乾燥状態もしくは湿っている状態を避けていただく
※ハンドクリームなどつけていると認証しにくいので拭き取る
※息を吹きかけた程度の湿り気があったほうが良いようです
- ③ 指紋認証面をキレイ（油分をとる）にしてください

Yubi Lock 登録時の P O I N T

- ① 8回指の腹を中心に爪先側や指腹左右など広く認証する
- ② 指を強めに認証パットに押し付けていただく
- ③ 複数の指をあらかじめご登録いただく

最初の指紋登録の方法 (管理者) 登録は鍵が開いている状態でおこなってください。



① SET ボタンを押す。
(白と青のLEDが点滅)



② 再度SETボタンを押す。
(ピッ 白LEDが点滅)



③ 指紋認証を8回繰り返す。
認証の度にピッという音になる。
8回目はピッピッと2回音になる。



④ 白LED5秒点滅
⑤ 青LED5秒点滅
⑥ 登録完了

この時に強く押し付けるようにして、指の腹を中心に、爪先側や指腹の左右など少しずつ位置を変えながら認証させます。

白LEDの5秒点滅時に他の指を登録できます。点滅中に他に登録する指をあて8回の認証を行います。
※管理者は3本の指登録が可能です。



指紋認証の管理者登録方法の動画説明をご用意しております。左のQRコードからご覧いただけます。

URL:<https://youtu.be/dir5ZWVWU0>

■ Yubi Lock についてのご注意

※指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が少ないお客様の場合は、Yubi Lockを利用できないことがあります。

※認証性能はお客様の使用状況により異なります。指の状態により、認証性能が低下したりすることがあります。

指の登録範囲を広くするなど、認証性能が改善されることがあります。

※指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では第三者に本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。